機器使用マニュアル

10階 会議室

1



10階 会議室 **照明**

シャンデリア 1. 照明をONにします。 ▼プロジェクタ使用時に推奨の設定 上向きをOFF 照明スイッチ スポットライト 赤 オウンライ 緑 コンセント 状態:OFF ON スポットライ | コンセント アウンライ 会議室正面 シャンデリア プロジェクタ プロジェクタ 1 2 壁 壁 コンセント コンセント



ラックの開錠・主電源 10階 会議室

- 1. 視聴覚ラックを開錠します。
- 2. マイク・音響を使用するときは、



10階 会議室 マイク

- 1. 使用するマイクを取り出します。
 - ① ワイヤレスマイク
 - 4本同時に使えます。
 - ・ 使用後は、充電器に戻してください。
 - ② 有線マイク
 - ラック横からマイクケーブルを外します。
 - ・ 壁コンセントに接続して使用します。
- 2. ラックのコントローラで<mark>ボリューム</mark>を調整します。







10階 会議室 PC の 設置: Media Port接続 (オンライン会議あり)



1. MediaPort と接続します。

① ラックから、USB ケーブルを引き出します。
② PC の USB ポート に接続します。

2. PC 付近のコンセントに接続します。



- PC は、ラック付近に設置してください。
- ケーブル長は、約5mです。※ケーブルの延長はできません。
- ・ USB ポートが不足する場合は、HUB を用意してください。

MediaPort は、

- ・ オンライン会議の音響に対応するシステムです。
- ・ 会議室マイクを PC マイクとして接続します。
- オンライン会議の起動後に、会議の設定で、 マイクとスピーカーの選択が必要です。
 ※参照「オンライン会議アプリの音響設定」
 P.13「Zoom」、P.14「Teams」



10階 会議室 PC の 設置: プレゼンのみ (オンライン会議なし)

- 1. PC 付近のコンセントに接続します。
 - ・ 壁コンセント: プロジェクタ下に2基
 - 床コンセント: 丸型金属蓋下





• 有線LANコンセントは、P.12参照



10階 会議室 AV接続 PressIT ①準備



※データ容量の多い送信(オンライン会議・動画再生等)は、コマ落ちが生じる場合がありますので、HDMI(有線)接続を推奨します。



3. PC に送信機を接続します。



10階 会議室 AV接続 PressIT ③起動

- 4. 【パネル】をタッチして映像・音声システムを起動します。
 - ① 【パネル】をタッチ → 表示
 - ②【ON】をタッチ → システム起動
 - ③【プロジェクタ】をタッチ→ プロジェクタ起動
 - ④ 【Wi-Fi】をタッチ → 接続



例) 2台のプロジェクタに、1台の PC 映像(Wi-Fi_1)を投影する場合



パネル

10階 会議室 AV接続 PressIT ④送信

5. 【送信機】のボタンを押して送信します。



終了時

6. ボタンを押します。







10階 会議室 AV接続 HDMI (有線)

- 1. ラック右横の【HDMIケーブル】を取り出します。
- 2. PC と【**壁HDMI**】を接続します。



壁HDMI

パネル

- 3. 【パネル】をタッチして映像・音声システムを起動します。
 - 【パネル】をタッチ → 表示
 - ②【ON】をタッチ → システム起動
 - ③ 【プロジェクタ】をタッチ → プロジェクタ起動
 - ④ 【HDMI】をタッチ → 接続







ボリューム

HDMI

ケーブル

10階 会議室 LAN:学内ネットワーク接続

無線LAN(学内Wi-Fi:教育系)

- ネットワーク名: 1863-Hepburn
- 教育系アカウントでの設定が必要です。
- 下記の設定マニュアル(PDF)を参照し設定してください。
- アカウントが不明の際は、情報センターにお問合せください





有線LAN(情報コンセント)

- 金属カバー下の【床コンセント】に設置してあります。
- 使用するPC (教育系/事務系) のネットワークにより、コンセント位置が異なります。
- コンセント位置の詳細は、情報センターにて確認してください。

※LANケーブルはご用意ください。



10階 会議室 オンライン会議アプリの 音響設定

- 1. Zoom を起動します。
- 2. アプリのデバイスを変更します。
 - ① マイクアイコン右のボタンをクリック
 - ② マイクとスピーカーをクリック
 - ③ それぞれ変更します。

デバイス	機器	表示名	
マイク	MediaPort	Extron MediaPort 200 Speakerphone	
スピーカー	壁HDMI	DDC-03UHD-A	
	PressITX	TY-WPB1	

Zoom

※オンライン会議では、HDMI(有線)接続を推奨します。



10階 会議室 オンライン会議アプリの 音響設定

- 1. Teamsを起動します。
- 2. アプリのデバイスを変更します。
 - ① 【・・・】(その他)をクリック
 - ② 【設定】 をクリック
 - ③【デバイスの設定】をクリック
 - ④ マイクとスピーカーの【▼】をクリック
 - ⑤ それぞれ変更します。

デバイス	機器	表示名	
マイク	MediaPort	Extron MediaPort 200 Speakerphone	
スピーカー	壁HDMI	DDC-03UHD-A	
	PressITX	TY-WPB1	

Teams

※オンライン会議では、HDMI(有線)接続を推奨します。



※MediaPort が表示されない場合は、「オンライン会議用」 USB ケーブルを抜き差ししてください。

10階 会議室 システムの終了

- 1. パネルの【OFF】をタッチします。 → 映像システムOFF
- 2. 【主電源】を押します。 → 音声システムOFF
- 3. 使用したケーブル、機器は、元の位置に戻してください。



主な貸出備品

• ノートパソコン

- ●延長コード(電源)
- USBポートが足りない場合: USBハブ
- 接続コネクタが対応しない場合:コネクタ

※すべてのタイプはありません。

● 詳細は、下記の「 貸出設備・機器 」 参照

Type-C USBハブ No.21 情報センター 「「いって」 USB30 USB30

情報センターHP

<u>お知らせ</u>	<u>貸出設備・機器</u>	<u>マニュアル</u> <u>教室/設備</u>	FAQ	<u>お問合せ</u>
			IFA0-	