


■ 教室の音声とオンライン授業の音声を接続するマイク&スピーカー機器です。 MediaPortが設置されていない教室で使用します。

1. ポートにケーブルを接続します。 ①電源 ②PC ③マイク





2. ボタンを押します。 ①電源 ②マイク自動調整



マイクのランプがグリーンに点灯します。

3. マイクを設置します。

1. 本体とマイクは、1m以上離して設置してください。近すぎると通話先でエコーが発生する場合があります。
2. マイクは、PCの放熱ファンなどの雑音源の近くに設置しないでください。通話先の音質が低下する場合があります。
3. マイク收音の推奨範囲は1~3メートルです。最大で5メートルまで收音できますが、遠距離ほど音質は低下します。



※ハウリングの可能性があるので、教室マイクとの併用はおすすめしません。

※1組に2個のマイクをセットしています。(最大10個まで連結可能)